

## Come Creare le Sagome

### Munirsi del seguente occorrente:

Cellulare o fotocamera per poter immortalare la situazione prima e dopo aver creato le sagome.

Supporto trasparente (PVC, Nylon, Poliestere...) così da permettere il ricalco in maniera agevole.

Nastro carta per consentire un corretto ancoraggio alla pavimentazione senza poi lasciare residui collosi.

Pennarello di colore NERO e possibilmente a punta fine questo permette di essere precisi nel ricalcare la sagoma e le linee resteranno ben definite e visibili.

Riga o staggia per tracciare le linee dritte.

Forbici affilate per tagliare con precisione le sagome disegnate.

## Qualche consiglio per il rilievo delle sagome

La prima operazione da effettuare è la stesura del trasparente, stando bene attenti a non creare delle pieghe una volta sicuri del corretto posizionamento fissare il supporto trasparente con il nastro carta.

Adesso disegniamo i contorni con precisione utilizzando il pennarello, più sono precisi meglio sarà il risultato finale.

Di solito il perimetro da tracciare coincide con il perimetro dell'antisdrucchiolo.

A questo punto è necessario identificare le sagome, procediamo con il numerare le stesse e indicare con delle frecce la direzione di orientamento (Prua, Dx, Sx), ci raccomandiamo di numerare ogni singola sagoma e indicare anche il nome e cognome con colore desiderato.

Una volta terminato il rilievo delle sagome scattare una foto dettagliata è sottointeso che le sagome dovranno essere ancora attaccate alla barca.

Utilizzando i fogli scaricati per la richiesta di preventivo, disegna in maniera schematica il posizionamento delle sagome riportando il numero corrispondente che gli avete assegnato e nel caso ci fossero dei loghi indicare se dovranno essere Laserati o Fresati indicando la posizione e su quale sagoma effettuare la lavorazione. I loghi dovranno essere spediti in forma vettoriale altrimenti provvederemo noi con un costo aggiuntivo di 30,00€. Per finire ti raccomandiamo di spedirci le sagome in un tubo rigido di cartone così da poterle arrotolare, altrimenti piegandole si potrebbero creare delle PIEGHE e stropicciature che rischierebbero di compromettere la precisione sull'esito finale.

Dopo aver ricevuto le sagome formuleremo il preventivo definitivo.

Le sagome vanno spedite a:

Boateak Via Marconi, 6 35020 Legnaro PD

Dopo la Vs. conferma del preventivo procederemo a digitalizzare le sagome ricevute e taglieremo delle sagome di carta, questo vi consentirà di verificare il corretto rilievo effettuato, qualora ci fossero errori potete indicarli sulla sagoma stessa in maniera molto molto precisa, dopodiché dovrete rispedircela assieme alla fotografia dell'avvenuta modifica.

Abbiamo quasi concluso, produrremo un PDF del tuo progetto definitivo e ve lo spediremo via e-mail, confermato il progetto passeremo alla produzione finale e appena terminato spediremo il vostro nuovo Boateak pronto per essere installato con facilità.

INFORMATIVA AI FINI DELLA PRIVACY

S'informa che, ai sensi del D.Lgs 196/2003 sulla tutela dei dati personali, i dati raccolti con la presente saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità connesse alla formulazione del preventivo e per gli eventuali adempimenti imposti dalla legge.